

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA INSTALACI BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ MAMUT

1. Stavební otvor musí být minimálně o 2 cm větší jak na výšku tak i šířku než je šířka dveří se zárubní
2. Dveře je potřeba nechat namontované na zárubni-pokud dveře sundáte budete je velmi obtížně usazovat do zárubní,vzhledem k jejich váze!!!!
3. Do připraveného otvoru ustavte zavřené dveře a vyvažte dlouhou vodováhou vodorovně i svisle a dřevěnými klíny zaklínujte proti pohybu.Na každé straně zárubní minimálně ve dvou bodech.
5. Po vyklínování je třeba zkontrolovat otvírání a zavírání dveří .Při zavřených dveřích vyzkoušet funkci zámků hlavního i přídatného.Zda zamykání probíhá regulérně bez drhnutí
6. Otevřete křídlo dveří a podložte jej aby se zbytečně nenamáhalo zaklínování zárubně klíny.Poté olepte zárubeň krycí páskou (50mm) z obou stran zárubně.
7. Vložte dřevenou vzpěru v 1/3 zárubně a druhou v 2/3 zárubně tak aby nedošlo k roztažení zárubně PU pěnou(**nepodceňujte sílu PU pěny je opravdu velká!!!**)Vyplňte nízkoexpanzní pěnou po celém obvodu zárubní.
8. Po zaschnutí montážní pěny (**po 3-4 hodinách,záleží na množství pěny a teplotě ovzduší-nejlépe nechat do druhého dne**),ořízněte přebytečnou pěnu.Pásku ještě ponecháte.
9. Nyní můžete přistoupit k vyvrtání otvoru pro kotvy.Vrták může mít větší průměr (**max o 1mm**) než je průměr kotvy.Délka otvoru pro kotvu musí být větší (**max o 5mm**) než je délka kotvy.Vyvrtané otvory pro kotvy důkladně vysajeme-vložíme kotvy a nástrčkovým klíčem utáhneme(**rozumně**).
10. Použijeme dodané záslepky a otvory jimi zaslepíme
11. Důkladně vysajeme všechen prach,dveře zavřeme-znovu vyzkoušíme funkce zámků.Pokud je vše v pořádku.Můžeme vytáhnout klíny a vzniklé otvory vyplníme pěnou a necháme zaschnout (**po 3-4 hodinách,záleží na množství pěny a teplotě ovzduší**).
12. Po odříznutí můžeme přistoupit k začišťovacím zednickým pracem.
13. Po ukončení a zaschnutí zednických prací-můžete již odstranit krycí pásku a můžeme přistoupit k zakodování hlavního zámku.Rozbalíme zatavenou krabičku s klíči vyjmeme stříbrný klíč vložíme do hlavního zámku a otočíme jím.Poté jej vytáhneme a můžeme nyní již používat klíče ze zatavené krabičky.2 ks montážních klíčů (**modrý plastik**) již nebudou fungovat-můžeme jej zahodit.

Toto kodování provádějte pouze při otevřených dveřích!!!!!!!!!!

V případě nejasností volejte +420 775 233 738

14. Dveře v rodinných domcích a volně stojících domech musí být chráněny stříškou



